

[Indietro](#) | [IT](#) > [Attrezzo](#) > [Utensili manuali](#) > [Seghe](#) > [Segacci universali a batteria](#)**Segacci universali a batteria****TP-AP 18/28 Li BL - Solo**

No articolo: 4326310 EAN: 4006825644951

- Componente della famiglia Power X-Change, necessaria 1 batteria da 18V
- Motore senza spazzole - più potenza e maggiore autonomia
- PurePOWER Brushless – motore garantito 10 anni dopo la registrazione
- Maniglia principale girevole per la massima flessibilità
- Vibrazioni ridotte grazie alla funzione anti-vibrazioni
- Piastra graduata regolabile senza necessità di attrezzi per un utilizzo ottimale della lama
- Sostituzione veloce della lama, senza necessità di attrezzi
- Impugnatura ergonomica con superficie rivestita con Softgrip
- Consiglio per risultati ottimali: Batteria da 2,5 Ah o superiore
- Fornita senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente)
- Include lama dentata (per legno) qualità KWB

[Confronta il prodotto](#)**Rivenditori in loco**[Descrizione dell'articolo](#) [Dettagli tecnici](#) [Download](#) [Pezzi di ricambio](#) [Servizio clienti](#) [Recensioni](#)



Descrizione dell'articolo

La sega universale a batteria TP-AP 18/28 Li BL- Solo è un membro della potente famiglia di prodotti universalmente combinabili tra loro Power X-Change di Einhell. Qualsiasi batteria di questa serie è compatibile con tutti gli apparecchi PXC. Il motore senza spazzole offre più potenza e una maggiore autonomia di lavoro dei tradizionali motori a spazzole. Vibrazioni sotto controllo grazie alla funzione anti-vibrazioni. La sega universale a batterie è maneggevole grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura rivestita con Softgrip. L'impugnatura principale girevole offre la massima flessibilità. La piastra graduata regolabile permette l'utilizzo ottimale della lama. La sostituzione della lama veloce e senza necessità di attrezzi permette di lavorare senza complicazioni. Nella dotazione di consegna è inclusa una lama dentata per il legno di alta qualità tipo KWB. La fornitura si intende senza batteria e senza caricabatteria. Per l'uso ottimale si raccomanda l'impiego di una batteria da 2,5 Ah od oltre.

Dettagli tecnici

Altezza di sollevamento	28 mm
Numero di batterie incluse nella consegna	0 pcs
Numero di caricabatterie inclusi nella consegna	0 pcs
Numero di lame incluse nella consegna	1 pcs
Peso del prodotto	2.06 Kg
Profondità di taglio acciaio	12 mm
Profondità di taglio del legno	200 mm
Supporto lama sega max.	1.6 mm
Supporto lama sega min.	0.9 mm
Tensione del motore	18 V
Tipo di motore	Motore senza spazzole
Velocità al minimo max.	2500 min ⁻¹

Download correlati

Manual

