

Comando cablato

MWR-WG00*N

Controllo condizionatore/ERV

- Comando condizionatore: ON/OFF, modalità funzionamento, impostazione della temperatura, velocità del ventilatore, direzione del flusso d'aria
- Controllo ERV: ON/OFF, modalità di funzionamento, velocità del ventilatore
- Monitoraggio errori condizionatori/ERV
- Avviso pulizia filtro e reset tempo di attivazione
- Controllo di un max. di 16 "unità interne + ERV" in gruppo con un singolo comando a distanza cablato

Funzionamento risparmio energetico

- Impostazione del limite massimo/minimo di temperatura
- Il funzionamento del condizionatore viene interrotto automaticamente in caso di inutilizzo per un determinato periodo di tempo da parte dell'utente

Impostazione della programmazione del funzionamento settimanale

- Programma di funzionamento settimanale (solo condizionatore, solo ERV, condizionatore + ERV)
- Possibilità di impostare la modalità di funzionamento desiderata per il condizionatore, la temperatura e la velocità del ventilatore in base a un programma settimanale
- Possibilità di applicare un giorno di eccezione nel programma
- Monitoraggio del consumo di energia (MWR-WG00*N)
- Limite durata funzionamento (MWR-WG00*N)

Funzione utile per l'utente

- Blocco bambini
- Vari livelli di restrizione dei pulsanti
- Visualizzazione della temperatura ambiente (MWR-WG00*N)
- Doppio setpoint (MWR-WG00*N)
- Sensore temperatura ambiente integrato
- Orologio in tempo reale: visualizza l'ora corrente e il giorno (supporta l'ora legale)
- Varie lingue supportate
- Supporto modalità di servizio
- Monitoraggio dati ciclici unità interna
- Impostazione e monitoraggio option code unità interna
- Impostazione e monitoraggio indirizzo unità interna (MWR-WG00*N)
- Alloggiamento per schede SD (MWR-WG00*N)