

[Indietro](#) | [IT](#) > [Giardino](#) > [Attrezzi da giardinaggio](#) > [Motoseghe](#) > [Taglia rami](#)**Taglia rami****GE-GS 18/150 Li-Solo****No articolo:** 3408290 **EAN:** 4006825666649

- Componente della famiglia Power X-Change, necessaria 1 batteria da 18V
- Assistente affidabile per il taglio di rami (alberi e cespugli)
- Taglio senza sforzo di rami fino a 10 cm di spessore
- Cambio lama senza attrezzi
- Copertura dell'attacco per lama per protezione
- Incl. staffa per rami per segare con una sola mano
- Rapida e semplice staffa per rami rimovibile
- Portabatterie disaccoppiato dalle vibrazioni per proteggere la batteria
- Impugnatura ergonomica antiscivolo per il comfort d'uso e una presa salda
- Clip per cintura da agganciare per un comfort di lavoro ottimale
- Incl. 2 lame di qualità kwb "Made in Switzerland"
- Fornitura senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente)

[Confronta il prodotto](#)**Rivenditori in loco**



Descrizione dell'articolo

Compatta, leggera e veloce a portata di mano, la tagliarami a batteria GE-GS 18/150 Li-Solo di Einhell è ideale per tagliare piccoli rami su alberi, cespugli e simili. Questa potente tagliarami a batteria fa parte della famiglia Power X-Change di Einhell nella quale batterie, caricabatteria e accessori di sistema sono liberamente intercambiabili tra loro. Per proteggere la batteria, la tagliarami è dotata di una slitta portabatterie disaccoppiato dalle vibrazioni che riduce la trasmissione di vibrazioni alla batteria. La poderosa potenza della batteria in combinazione con la robusta trasmissione in metallo consente alla tagliarami a batteria di segare rami spessi fino a 10 cm senza la staffa per rami. La sega lavora con un'altezza di sollevamento di 20 mm e un numero di tagli al minuto compreso tra 1.500 e 2.800. Per segare in modo sicuro e con una sola mano, la sega taglia rami è dotata di una staffa per rami rimovibile senza attrezzi, che garantisce una migliore presa sul ramo e impedisce lo scivolamento. Con questa si possono segare rami fino a 8 cm di spessore e si possono agganciare anche rami più alti e tirare un po'. L'utensile da giardino sottile, ergonomico che pesa solo 1,8 kg si adatta bene alla mano grazie al Softgrip anche in caso di uso prolungato. Con l'aiuto della clip per cintura, la sega può essere depositata in modo rapido e sicuro sulla cintura durante le pause di lavoro e rimane comunque a portata di mano. Il collare di protezione rialzato, il coperchio di protezione dell'attacco per lama e l'interruttore di sicurezza su entrambi i lati che impedisce l'accensione accidentale garantiscono la massima sicurezza durante l'utilizzo della sega da giardino a batteria. La tagliarami è dotata di un attacco per lama con attacco a U. La sostituzione della lama avviene in modo confortevole e completamente senza attrezzi. La tagliarami a batteria GE-GS 18/150 Li-Solo viene fornita con due lame di qualità kwb "Made in Switzerland". La batteria e il caricabatteria non sono inclusi nella dotazione e possono essere acquistati separatamente.

Dettagli tecnici

Altezza di sollevamento	20 mm
Frequenza corse max.	2600 min ⁻¹
Frequenza corse min.	0 min ⁻¹
Massimo. spessore di taglio con staffa per rami	80 mm
Massimo. spessore di taglio senza staffa per ramo	100 mm
Materiale di trasmissione	Metallo
Numero di batterie incluse nella consegna	0 pcs
Numero di caricabatterie inclusi nella consegna	0 pcs
Peso del prodotto	1.14 Kg
Tensione del motore	18 V
Tipo di motore	Motore a spazzole



Ingranaggi robusti

Gli ingranaggi in metallo robusto e di alta qualità garantiscono una lunga durata del tagliarami a batteria.



Batteria protetta

La slitta porta batterie disaccoppiata dalle vibrazioni riduce la trasmissione di vibrazioni alla batteria per proteggerla.



Piacevole da maneggiare

La struttura sottile ed ergonomica con Softgrip consente di lavorare senza fatica e garantisce una grande maneggevolezza della sega.



Deposito temporaneo rapido

Con l'aiuto della clip per cintura, la sega può essere depositata in modo rapido e sicuro sulla cintura e rimane comunque a portata di mano.



Sostituzione della lama senza attrezzi

La lama della tagliarami a batteria può essere sostituita rapidamente e senza attrezzi. Il collare di protezione rialzato e il coperchio di protezione dell'attacco per lama garantiscono la necessaria sicurezza. La sega viene fornita con due lame di qualità di kwb.



Staffa per rami rimovibile

La tagliarami a batteria è dotata di una staffa per rami rimovibile che garantisce una migliore presa sul ramo e impedisce lo scivolamento. Con la staffa per rami è possibile segare rami fino a 8 cm di spessore, senza staffa per rami è possibile tagliare con uno spessore di taglio di 10 cm.

Potenza con batteria in giardino

Facile manutenzione di alberi e cespugli

La tagliarami a batteria GE-GS 18/150 Li-Solo di Einhell taglia con facilità rami di alberi e cespugli con un'altezza di sollevamento di 20 mm e fino a 2.800 tagli al minuto. L'attrezzo a batteria da 18 V fa parte della famiglia Power X-Change. Consegna senza batteria e senza caricabatteria.

Download correlati

Manual



Pezzi di ricambio & Accessori

Trovate i pezzi di ricambio o gli accessori adatti ai vostri prodotti Einhell.

[Scoprili ora](#)

Garanzie

Scopri i nostri servizi di garanzia gratuiti per i tuoi prodotti o batterie Einhell.

[Scoprire](#)